

吊物	操作方式	緞帳からの
		距離
		cm
緞帳	電動	0
暗転幕	手動	50
袖幕1	手動	75
第1サスペンションライト (第1ボーダーライト共吊り)	電動	185
袖幕2	手動	222
バトン1	手動	
天井反射板	電動	280
一文字幕 2	手動	340
引き割り幕	手動	370
スクリーン (第2ボーダーライト共吊り)	電動	410
第2サスペンションライト	電動	475
バトン 2	手動	520
一文字幕 3	手動	545
袖幕3	手動	575
バトン 3	手動	610
第3サスペンションライト	電動	655
バトン 4	手動	710
袖幕4	手動	780
ホリゾントライト	電動	800
バトン 5	手動	945
大黒幕	手動	980
ホリゾント幕	手動	1000

バトン長			飛びきり高さ		幕巾	幕丈	バランス	自重	荷重	許容荷重量		
			(幕関係は幕下飛びきり) ←→		↑	↓	しず					
間	尺	cm	間	尺	cm	cm	cm	kg	kg	kg	cm	
●	●	●	5.5	33	990	1750	1050	●	135	920	50	
11.3	83	2050	6.2	37	1110	2050	1050	180	170	120		
●	●	●	●	●	●	440	1100		180	250	●	
10.5	63	1895	6.8	40.5	1217	●	●	●	1500	1200	300	110
●	●	●	●	●	●	450	1000	●	●	●	●	37
7.9	48	1430	10.6	64	1915	●	●	20	60	250	250	
7.1	43	1285	6.5	39	1170	●	●	●	6100	150	100	58
12.2	73	2200	●	●	●	2200	500	105	90	300	300	60
●	●	●	●	●	●	1150	800	325	270	150		30
10	60	1790	6.1	37	1111	銀幕サイズ		●	1000	300	300	40
						1365	530	●				
7.9	48	1433	7.3	44	1315	●	●	●	70	720		65
10	60	1800	10.6	64	1910	●	●	30	70	300	300	45
12.2	73	2200	8.9	54	1610	2200	300	80	90	270		25
●	●	●	●	●	●	500	800	160	130	80	●	30
10	60	1800	10.6	64	1910	●	●	30	70	300	300	35
7.9	48	1433	7.3	44	1315	●	●	●	70	720		45
10	60	1800	10.6	64	1910	●	●	30	70	300	300	55
●	●	●	●	●	●	550	1050	200	140	120	●	70
11.5	69	2070	6.8	41	1240	2050	300	●	120	940	940	20
10	60	1800	10.6	64	1910	●	●	30	70	300	300	145
11.3	83	2050	6.1	37	1100	2050	950	175	170	100	100	35
11.3	83	2050	6.1	37	1100	2050	950		170	100	100	20